

Опция	Номер порта	Примечание
Связь HMI	8000	Этот порт может быть изменен на вкладке [Системные настройки \ Модель] .
Загрузка проекта по сети	20248	Для загрузки проекта через интернет проверьте поддерживает ли ваш маршрутизатор виртуальный сервер или переадресацию портов. Для изменения порта перейдите в окно загрузки и затем используйте эти же значения в настройках панели.
VNC клиент	5900	Подключение к VNC серверу панели с помощью VNC клиента.
VNC Http & Java	80 & 5800	Подключение к VNC серверу панели через веб-браузер.
Сквозное Ethernet подключение	2000	Этот порт может быть изменен на вкладке [Системные настройки \ Модель] . Диапазон: 2000 ~ 2100.
EasyPrinter	8005	Этот порт может быть изменен на вкладке [Системные настройки \ Печать / резервное копирование] и затем использован в EasyPrinter.
EasyDiagnoser	8001	
FTP сервер	21	Этот порт может быть изменен в [Системных настройках] .
EasyAccess 2.0	443	
Связь панелей серии cMT с панелями серий iE/XE/eMT/mTV	8010	Этот порт может быть изменен на вкладке [Системные настройки \ Модель] . Проект в панели cMT серии должен иметь такие же настройки как и проект в панели серий iE/XE/eMT/mTV.

cMT серия

Номер порта	Протокол	Опция
21	TCP	FTP клиент
80	TCP	EB, cMT Viewer
5900	TCP	VNC клиент
8000	TCP	d-server, GUI, cMT Viewer
8002	TCP	cMT Diagnoser
10275	UDP	EB, UM, cMT Viewer, cMT Diagnoser
10763	TCP	GUI, cMT Viewer, cMT Diagnoser
10463	TCP	cMT Diagnoser