

WEINTEK LABS., INC.

動作觸發物件

使用動作觸發物件操作物件的執行

工程檔案範例

目錄

1. 簡介.....	1
2. 設定程序.....	2
3. 位址設定.....	4

1. 簡介

簡介


[動作觸發] 物件適用於當滿足條件時，分批執行一系列的動作。在設定動作的階段，可以將動作分組。同一群組的動作會一起執行，執行完畢後才會執行下一組的動作。

以下範例將介紹如何使用 [動作觸發] 物件。

2. 設定程序

步驟 1. 點選 [物件] 選單 » [動作相關] » [動作觸發] 開啟動作觸發設定頁。

步驟 2. 點選左下角 [新增]，開啟設定動作觸發的視窗。




步驟 3. 設定觸發條件，當條件滿足時會開始執行此動作觸發。



步驟 4. 設定當滿足條件時，觸發執行的動作。



步驟 5. 點選右側的展開  圖案可以方便設定。



3. 位址設定

此範例所使用之物件位址皆列於下表，請依實際需要調整。

物件	位址	物件 ID	描述
視窗 10			
位元狀態指示燈	LB-0	BL_0	條件滿足後開關設定為 ON
位元狀態指示燈	LB-1	BL_1	條件滿足後水閥設定為 ON
位元狀態指示燈	LB-0	BL_2	開關設定為 ON
位元狀態指示燈	LB-0	BL_3	緊急停止按鈕顯示
位元切換開關	LB-11	TS_0	群組 2 的緊急開關按鈕
位元切換開關	LB-35	TS_1	群組 3 的關閉按鈕
數值	LW-0	ND_0	顯示目前溫度
錶針	LW-0	MD_0	顯示目前溫度
多狀態設定	LW-0	SW_0	預設溫度為 80 度
多狀態設定	LW-0	SW_1	每秒上升 1 度
數值	LW-1	NE_0	群組 1 的速度值
多狀態設定	LW-1	SW_2	預設速度為 2
流動塊	LW-1	FB_0~FB_1	流動塊顯示
數值	LW-2	NE_1	群組 2 的計數
動畫	LW-3~LW-4	AN_0	顯示目前執行到的群組進度
多狀態指示燈	LW-4	WL_0~WL_3	顯示目前執行到的群組進度
數值	LW-10	NE_2	群組 4 的資料傳輸
多狀態設定	LW-10	SW_3	預設數值為 80
數值	LW-11	ND_1	群組 4 的資料傳輸

圖片		GP_0	機台圖片
視窗 11			
圖片		GP_0~GP_4	背景圖片
背景			
動作觸發			全域：動作觸發物件